

Spojování trubek a tvarovek

Montážní instrukce



1. Zkrácení PP trubky na potřebnou délku. Lze použít jemnozubou pilku nebo řezačku trubek. Řez musí být kolmý k ose trubky pod úhlem 90°.



2. Odstranění otřepů a sražení hrany v úhlu 15°.



3. Nanesení mazadla na konec trubky a pryžový těsnicí kroužek v hrdle trubky nebo tvarovky.



4. Spojení trubky s tvarovkou zasunutím do hrdla. Vytáhněte těsnicí kroužek a označte si hloubku zasunutí. Nezapomeňte na povytažení trubky z hrdla!



5. Sestavený spoj trubky s tvarovkou.



6. Příklad realizace odpadního stoupacího potrubí.